

网管产品 - 功能 #3281

小区管理功能:网管新增小区状态字段

2025-04-30 15:33 - 惠帅帅

状态:	转测试	开始日期:	2025-04-30
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
DU_CELL模块<BASE>节点新增小区状态参数。参数名称: NR_CELL_STATUS 参数类型:uint8 取值范围:[0,1] 默认值: 0 取值说明: 0代表小区退服(CELL_OUT_OF_SERVICE), 1代表小区在服(CELL_IN_SERVICE) 修改方式: 网管不允许修改, 只能由业务依据小区建立流程动态修改后同步至网管刷新后显示。			

历史记录

#1 - 2025-04-30 15:35 - 钱伯宁

- 项目从 3.0基站产品测试 变更为 网管产品
- 状态从 新建 变更为 进行中
- 发现问题版本 已删除 (Rel_3.1.2)
- 目标解决问题版本 已删除 (Rel_3.1.2)
- 问题归属 已删除 (DU, YZMM)

#2 - 2025-04-30 15:52 - 钱伯宁

- 文件 11.png 已添加
- 状态从 进行中 变更为 转测试
- 指派给从 钱伯宁 变更为 杨凯

已添加, 自测成功, 待下个版本合入测试验证回归

文件

du-cell.xml	16.7 KB	2025-04-30	惠帅帅
du-cell.yang	30.3 KB	2025-04-30	惠帅帅
11.png	67.7 KB	2025-04-30	钱伯宁