

网关添加小区间干扰协调参数

2025-06-24 10:33 - 李宇哲

状态:	反馈	开始日期:	2025-06-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李宇哲	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
/du-cell:DU-CELL/SCHEDULER_CONFIG/INTER_CELL_INTERFERENCE_COORDINATION_CFG/ICIC_CONTRL_CHANNEL_ENABLE			
类型: bool 填写方式: 选择 取值: boolean: {true, false} 网管显示名称: 干扰协调控制信道开关			
/du-cell:DU-CELL/SCHEDULER_CONFIG/INTER_CELL_INTERFERENCE_COORDINATION_CFG/ICIC_CELL_RB_NUM			
类型: uint16 填写方式: 填写 取值: uint16: [1,273] 网管显示名称: 小区干扰协调区域RB个数			
/du-cell:DU-CELL/SCHEDULER_CONFIG/PDCCH_UCS1_START_RB			
网管显示名称: CORESET1起始RB			
/du-cell:DU-CELL/M-BWP/UL_BWP_ENTRY_0/PUCCH_DED_START_RB			
取值: uint16: [4,215] 网管显示名称: 专用PUCCH起始RB			
/du-cell:DU-CELL/M-BWP/UL_BWP_ENTRY_0/PUCCH_DED_RB_NUM			
取值: uint16: [54,273] 网管显示名称: 专用PUCCH占用RB数			
/du-cell:DU-CELL/M-BWP/UL_BWP_ENTRY_0/CONFIG_PARAM_SRS_COMB_OFFSET			
取值: uint8: {0,1,2,3,4} 网管显示名称: SRS的COMBOFFSET			
/du-cell:DU-CELL/CSI_CFG/CSI_RS_SLOT_OFFSET			
网管显示名称: CRI-RS的SLOROFFSET			

历史记录

#1 - 2025-06-24 10:36 - 李宇哲

- 文件 网管参数 已添加

#2 - 2025-06-24 10:49 - 钱伯宁

- 状态从 新建 变更为 进行中

#3 - 2025-06-24 17:26 - 钱伯宁

- 状态从 进行中 变更为 转测试

- 指派给从 钱伯宁 变更为 杨凯

已修改自验完成，待测试回归

#4 - 2025-06-24 20:26 - 杨凯

待DU版本

#5 - 2025-06-28 16:48 - 杨凯

- 状态从 转测试 变更为 反馈

- 指派给从 杨凯 变更为 李宇哲

请DU提供版本后，再转测试验证

文件

网管参数	5.29 KB	2025-06-24	李宇哲
------	---------	------------	-----