

产品3.0平台 - 功能 #3198

add ap_driver_init() sequence for B5G in rfic_a.out

2025-04-21 11:53 - 宁永明

状态:	已解决	开始日期:	2025-04-21
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	宁永明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1. add ap_driver_init() sequence for B5G in rfic_a.out the same as what GNB did below. call API_RFIC_CellSetup() then call ap_driver_init() 2. keep rfic_a.out main thread alive for tfu thread. 3. under test mode, call ap_driver_init() in the menu instead.			

历史记录

#1 - 2025-04-21 15:51 - 宁永明

- 指派给 被设置为 宁永明

#2 - 2025-04-23 16:32 - 宁永明

- 状态 从 新建 变更为 已解决

http://192.168.1.104/YZRT/yzp/gsp/plf3/ap_platform/drv/ap_driver/commit/1a5a30978e6e6116faaf7e35f3435baa825c14e5

#3 - 2025-04-23 16:32 - 宁永明

- % 完成 从 0 变更为 100