

PRU - 功能 #826

PRU上电流程修改 - 增加ps初始化完毕信号

2022-05-19 10:19 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2022-05-19
优先级:	立刻	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:	开发	预期时间:	8.00 小时
目标版本:	YZR-NR-P v2.0.0	耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			
说明： ①测试600m pru及功放时，出现pru重启，可能是供电不足 ②经过与@高峰 分析，tdd配置完毕会打开PA切换，此时9371初始化会有大功率毛刺 需求： 为保证上电平稳，在ps初始化完毕后，增加ps_init_fin 信号,传递给pl，此时pl打开tdd切换			

历史记录

#1 - 2022-05-23 00:46 - 匿名用户

- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100

测试完毕， 可以查看到频点配置， ps_init_fin信号变0再变1。 tdd的功能pa/lna_en也常收再正常