

2025-06-11 10:11 - 惠 帅帅

状态:	已解决	开始日期:	2025-06-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨 凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、 DU_CELL模块<BASE>节点小区状态参数信息 参数名称：NR_CELL_STATUS 参数类型:uint8 取值范围:[0,1] 默认值：0 取值说明：0代表小区退服(CELL_OUT_OF_SERVICE), 1代表小区在服(CELL_IN_SERVICE) 修改方式：网管不允许修改，只能由业务依据小区建立流程动态修改后同步至网管刷新后显示。			
2、 DU_CELL模块<BASE>节点小区状态参数NR_CELL_STATUS显示为0(小区退服)时，基站信息中小区状态项联动显示为"小区退服"；NR_CELL_STATUS状态联动显示为1(小区在服)时，基站信息中小区状态项联动显示为"小区正常"。			

历史记录

#1 - 2025-06-11 10:12 - 钱 伯宁

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-06-11 15:09 - 钱 伯宁

- 状态从 进行中 变更为 转测试

- 指派给从 钱 伯宁 变更为 杨 凯

已修改逻辑获取小区状态逻辑，待测试回归

#3 - 2025-06-20 10:51 - 杨 凯

- 状态从 转测试 变更为 已解决

- 1) 修改小区配置参数/du-cell:DU-CELL/SCHEDULER_CONFIG/SCH_NO_OF_PREAMBLE 修改为4到8小区重建状态变化OK。
- 2) 启动三层小区状态正常，断链核心网与基站的网络，小区状态没变化---待0620版本解决。
- 3) 启动三层小区状态正常，PHY异常暂时无法模拟，后续遗留。
- 4) 启动三层小区状态正常，重启三层小区网络状态正常（agent），DUNR_CELL_STATUS>1</NR_CELL_STATUS>状态仍为1，需要DU初始化处理该字段状态---待0620版本解决。
- 5) 开启看门狗，启动三层小区正常后，kill掉CU，小区状态变化OK。
- 6) 开启看门狗，启动三层小区正常后，kill掉DU，小区状态变化OK。
- 在另外一个单子3433体现